



## JOMA JALOUSIEKASTEN EINBAUANLEITUNG

### ANSCHLUSS MIT FENSTERRAHMEN-AUSKLINKUNG



#### VORBEREITUNG

Achten Sie vor der Montage auf die vorgesehenen Kabeldurchführungen. Achten Sie darauf, dass das eventuell vorhandene Vakuum-Paneel unter keinen Umständen verletzt werden darf. Nutzen Sie hierzu die bereits integrierten Kabeldurchführungen.



#### BEFESTIGUNG

Der JOMA Jalousiekasten wird, wie die WDVS-Dämmplatten, an das Mauerwerk geklebt. Bitte beachten Sie dabei die Herstellervorschriften des Systemanbieters (Kleberhersteller). In der Regel wird dabei das Punkt-Wulst-Verfahren angewendet.



#### DICHTHEIT

Um die Luftdichtheit zu gewährleisten ist, bei Überdämmung des Rahmens, zwischen dem Fensterrahmen und dem Jalousiekasten ein geeignetes Kompriband zur äußeren Fugenabdichtung einzusetzen. Ob und in welcher Lage das Kompriband eingesetzt wird ist bauseitig zu klären.



#### AUSRICHTEN

Der Jalousiekasten wird angesetzt und flucht- und lotrecht ausgerichtet.



4

#### WINKEL SETZEN

Zur zusätzlichen Befestigung werden jetzt Winkel gesetzt und an der Wand und der oberen P-7-Platte des Jalousiekastens verschraubt. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Winkel und Schrauben. Ist der Jalousiekasten bis 2 m lang, werden 3 Winkel benötigt, je zusätzlicher ldm 1 Winkel mehr.



5

#### KLEBEN

Im Nachgang werden die Stöße der Auflager mit geeignetem Hartschaumkleber mit den WDVS-Dämmplatten verklebt.



6

#### JALOUSIEPAKET

An der Oberseite des Jalousiekasten-Schachts befindet sich eine P-7-Holzwerkstoffplatte. An dieser Platte kann das Jalousiepaket befestigt / verschraubt werden.



7

#### VERPUTZEN

Der Kasten muss nach vollständigem Erhärten des Klebers verputzt werden, dabei sind die Richtlinien des WDVS-Systemanbieters zu beachten. Legen Sie besonderen Wert auf die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse. Die Schachtinnenseiten müssen nicht verputzt oder nachbehandelt werden. Der Putz an den Laibungen wird in den Schacht hinein, bis an die Verkleidung, hochgezogen.



!

#### BITTE BEACHTEN

Bei Verwendung von grauem EPS (Neopor) ist darauf zu achten, dass die Oberfläche vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Eventuell abhängen – gemäß Vorgabe des Systemhalters.

Bei ECKELEMENTen achten Sie darauf, dass die Elemente exakt bündig montiert werden. Die Stöße von mehrteiligen Elementen werden grundsätzlich mit geeignetem Hartschaumkleber verklebt. Bei Verwendung von ECKELEMENTen immer zuerst die Ecken setzen.

#### JOMA-Dämmstoffwerk GmbH

##### Jomaplatz

87752 Holzgünz  
Telefon (08393) 78-0  
Telefax (08393) 78-15

##### Cretzschwitz Nr.31

07554 Gera  
Telefon (036695) 81-0  
Telefax (036695) 203-41



**INDIVIDUELLE LÖSUNGEN UND  
BERATUNGEN ERHALTEN SIE VON  
UNSEREM SERVICE-TELEFON:**

Telefon (08393) 78-13  
Telefax (08393) 78-15  
E-Mail [technik@joma.de](mailto:technik@joma.de)